

# Quick Guide Core N1000

## การติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์

- ควรประกอบเสาสัญญาณและเสียบ Power Adepter ที่ตัวอุปกรณ์ ทุกครั้งเพื่อป้องกันการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้า

## การตั้งค่าพื้นฐาน

- ควรเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ของคุณกับ Access Point ให้ถูกต้องเสียก่อน โดย Fix IP เป็น 192.168.1.x
- พิมพ์ http://192.168.1.1 จะปรากฏหน้าต่าง login ขึ้นมา

- **Default IP = 192.168.1.1**  
**Default User name = admin**  
**Default Passowrd = password**

ข้อแนะนำ :: อุปกรณ์มีฟังก์ชันพิเศษ Wireless Separation เหมาะสำหรับทำ WiFi HotSpot ฟังก์ชันนี้จะทำให้เครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องมองไม่เห็นกัน โดยจะเป็นค่า Default จากโรงงาน หากใช้งานภายในองค์กรหรือสำนักงาน อาจปิดฟังก์ชันนี้ได้ เพื่อให้เครื่องลูกข่ายแต่ละเครื่องมองเห็นกัน

- ยกเลิกฟังก์ชัน Wireless Separation เข้าไปที่เมนู Wireless > Profile Setting > Wireless Separation > เลือก Disable

The screenshot shows the 'VAP Profile1 Settings' page. The 'Wireless Separation' option is highlighted with a red box and is set to 'Enabled'. The 'Broadcast SSID' option is also set to 'Enabled'. The 'WMM Support' option is set to 'Enabled'. The 'Max sta number' is set to '32'. The 'Network Authentication' is set to 'Open System', 'Data Encryption' is set to 'None', and 'Key Type' is set to 'Hex'.

Status	System	Wireless	Management	Tools
Basic Settings				
Profile Settings >>				
Advanced Settings				
Access Control				
WDS Settings				

### VAP Profile1 Settings

**Basic Settings**

Profile Name: Profile1

Wireless Network Name (SSID): Wireless

Broadcast SSID:  Enabled  Disabled

**Wireless Separation:**  Enabled  Disabled

WMM Support:  Enabled  Disabled

Max sta number: 32 (0-32)

**Security Settings**

Network Authentication: Open System

Data Encryption: None

Key Type: Hex